




クイックガイド カメラ付きLEDバー(有線モデル)

準備物



照明器具本体
カメラ付き
LEDバー



microSDカード
(録画用)

※器具に付属の機種または付属していない機種がございます
※付属していない機種を選定のお客様におきましては、ご自身でご準備願います



パソコン
(カメラ設定用)

※スマホでの設定はできません



LANケーブル
(CAT5e以上)

※設定に使用します



- ①カメラ付きLEDバー取扱説明書(LEDバーに同梱)
- ②設定ツール 操作説明書
- ③ViewLED Viewer 操作説明書
- (②③はアプリダウンロード時にファイルに添付)

※そのほか、インターネットおよびネットワーク環境も準備願います (HUB等)

事前準備

アプリのインストール (https://www.tlt.co.jp/cgi-bin/viewled/index_j.htm)

- ①弊社HPより、ユーザー登録願います
- ②カメラ設定用アプリ「設定ツール」をダウンロードの上、PCにインストール願います
- ③ローカルでのご利用時には、映像閲覧用アプリ「ViewLED Viewer」をダウンロードの上、PCにインストール願います

必要なネットワーク情報

	有線接続の場合
作業用PCのIPアドレス	△(※1)
カメラのIPアドレス	○(※1)
サブネットマスク	○(※2)
デフォルトゲートウェイ	○(※2)
カメラログイン ID	○(※3)
カメラパスワード	○(※3)

○	必ず必要
△	作業用PCを別途用意する場合に必要

※1	お客様の実際のご利用環境に合わせたIPアドレスを新規にご用意
※2	お客様の実際のご利用環境の値
※3	新規にご用意

- 施工・設定手順: ※ご対応頂きたい事項と、参照頁や項番を記載しています
- ※ご参照頂きたい取扱説明書においては、以下のように略号で示しております
- カメラ付きLEDバー 取扱説明書:「取/○○」、設定ツール 操作説明書:「設/○○」、ViewLED Viewer 操作説明書:「V/○○」

1. カメラ付きLEDバーの取り付け

microSDカードをカメラ付きLEDバーに挿入してください

取/P3「microSDカードの挿入方法」

カメラ付きLEDバー
取扱説明書

※詳細は、「カメラ付きLEDバー取扱説明書」(LEDバーに同梱)を参照ください

LANケーブルを器具内に引き込んで行ってください

取/P4「カメラ付きLEDバーの取り付けかた・はずしかた」(1)

カメラ用中継コネクタを差し込んでください

取/P4「カメラ付きLEDバーの取り付けかた・はずしかた」(2)

カメラ付きLEDバーを結線し、取り付けてください

取/P4「カメラ付きLEDバーの取り付けかた・はずしかた」(3)(4)

LANケーブルを接続し、電源投入後、インジケータの点灯を確認してください

取/P5「カメラの動作確認方法」

裏面へ続く

表面(1からのつづき)

2. カメラ設定

設定ツール 操作説明書	接続方式で有線を選択してください	設/3. 2項
	PCへLANケーブルを接続し、カメラの初期設定を行ってください	設/3. 2. 1~3. 2. 2項
	映像を確認ください	設/3. 2. 3項
	カメラ-PCのIP体系を変更ください	設/3. 2. 4~3. 2. 5項
	映像を確認ください	設/3. 2. 6項

※詳細は、「設定ツール操作説明書」を参照ください
(ダウンロード時に添付)

●専用ビューワソフト「ViewLED Viewer」をご利用の場合

※クラウドサービスの契約は必要ありません

3-1. カメラ設定と閲覧

ViewLED Viewer	ViewLED Viewerを起動し、ログイン後、カメラの登録を行ってください	V/3. 1項~3. 2項
	LIVE映像を確認ください	V/3. 3項

※詳細は、「ViewLED Viewer操作説明書」を参照ください
(ダウンロード時に添付)

映像がご確認いただければ、設定・施工は完了です

●クラウドサービスご契約の場合(2. 項からのつづき)

3-2. クラウドAI画像解析サービス(ViewLED Solution)の利用

※ご利用には専用ゲートウェイの購入とクラウドサービスのご契約が必要です

ViewLED Solution ご契約	サービス申し込み、ご契約、専用ゲートウェイの購入	
	ご契約に必要な情報	カメラと専用ゲートウェイのネットワーク情報、ユーザー情報、ご利用のネットワーク情報(各種サーバーに関する情報)

※サービスラインアップについて：https://www.tlt.co.jp/tlt/products/viewled/viewled_solution/lineup.htm

4. 専用ゲートウェイの設置

専用ゲートウェイ施工説明書を参照してください

5. 閲覧、録画・保存、解析などの運用開始

「CiaoCameraご利用ガイド」を参照してください。

ブラウザソフトまたはスマホでViewLEDからの映像がご確認いただければ、設定・施工は完了です。

ViewLED Solutionをご利用ください。