



本書では、SimpleHEMS[™] ご利用の場合のホームゲートウェイの日付・時刻設定について、手順をご説明します。 SimpleHEMS[™] では、ご利用開始時にお客様による日付・時刻の設定が必要です。 また、ご利用中に時刻や日付にずれが生じた場合も、本書の手順に沿って再度設定してください。





SimpleHEMS[™]のトップ画面を表示します。 [設定] ボタンをクリックします。

- LANG-CLUCE
 RESIDE CENTRE

 L773-002
 --100

 REBIN
 --100

 REBIN
 --100





次のページへ

ログインダイアログが表示されます。
 以下の『名前』、『パスワード』を入力して、
 [ログイン] ボタンをクリックします。

名前:root パスワード:お客様が設定したパスワード (初期値:pass)





以上で作業は終了です。

SimpleHEMS[™] のトップ画面を表示して、日付・時刻が正しく表示されていることを確認してください。